

Lyžička s bambusovou rukoväťou 2 ks

Distribútor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

- Špička lyžičky je vyrobená zo 100% prémiového silikónu.
- Ekologicky šetrná rukoväť z prírodného bambusu je biologicky odbúrateľná.
- Mäkká silikónová lyžička je šetrná k prerezávajúcim sa dásnám.
- Pomáha s rozvojom jemnej motoriky.
- Zdravá alternatíva k plastu.
- Umyte teplou jarovou vodou a dôkladne opláchnite.
- Je možné sterilizovať bez bambusovej rukoväte.
- Vhodné pre deti od 9m+.
- V súlade s normou EN 14372:2004.

VAROVANIE

- Vždy používajte pod dohľadom dospelšej osoby.
- Pri používaní tohto výrobku nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Pred každým použitím výrobok skontrolujte.
- Zahodte pri prvých známkach poškodenia či opotrebenia.
- Malo by sa používať len na účely kŕmenia.
- Pred prvým použitím a po každom použití dôkladne umyte.
- Nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.

POKYNY PRE ČISTENIE SILIKÓNOVEJ ČASTI

Silikónovú špičku možno oddeliť od bambusovej rukoväte na účely diferencovaného spôsobu čistenia.

- Pred a po každom použití výrobok umyte teplou vodou.
- Po použití čistiaceho prostriedku dôkladne opláchnite. Odporúčame použiť neparfumovaný čistiaci prostriedok.
- Nenechávajte na výrobok pôsobiť po dlhú dobu potraviny so silným zápachom a najmä masťné potraviny.
- Ak spozorujete akýkoľvek zápach, čo najskôr produkt potrite citrónom alebo bielym octom a na noc ho namočte do teplej vody sýtenej oxidom uhličitým.
- Je možné sterilizovať.

UMÝVANIE V UMÝVAČKE RIADU

Potravinársky silikón je odolný voči poškodeniu a degradácii pri vysokých teplotách. Technicky sú silikónové výrobky do umývačky riadu vhodné, ale nepríjemné pachy v umývačke riadu môžu prenikať do silikónových výrobkov. Čistiace prostriedky do umývačiek riadu môžu obsahovať chemikálie, ktoré nemusia byť pre deti bezpečné. Z týchto dôvodov vždy odporúčame ručné umývanie teplou jarovou vodou alebo použitie sterilizátora.

UPOZORNENIE!

Bambusovú rukoväť nekladajte do umývačky riadu alebo ju dlhodobo nenamáčajte. Bambusovú rukoväť nevyvárajte ani nesterilizujte. Odporúča sa ručné umývanie teplou jarovou vodou a dôkladné opláchnutie.

POZOR PROSÍM: Farbivá obsiahnuté v potravinách a tekutinách môžu spôsobiť zafarbenie produktu.

Potravinársky silikón je surovina bez chuti a zápachu. Farbivá obsiahnuté v potravinách a tekutinách môžu spôsobiť zafarbenie produktu. Pokiaľ dôjde k zafarbeniu, môžete vyskúšať jedno z nasledujúcich odporúčaní:

- Výrobok potrite bielym octom alebo citrónom, počkajte minimálne 20 minút a potom ho opláchnite teplou vodou.
- Na jeden deň namočte výrobok do vody s jedlou sódou a potom ho opláchnite teplou vodou.