

Formy na zmrzlinu silikónové 2 ks

Distribútor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

- Vyrobené zo 100% prémiového potravinárskeho silikónu.
- Navrhnuté na prípravu zdravých mrazených desiat z čerstvých surovín, ako je ovocie, jogurt, ovocná šťava atď.
- Zdravá alternatíva k plasty.
- Ručné umývanie alebo sterilizácia.
- V súlade s normou EU Standard.

POUŽITIE

- Naplňte formy požadovanými ingredienciami a pevne uzavrite veko.
- Vložte ich na niekoľko hodín do mrazničky (max. - 40 °C).
- Pred podávaním ich vyberte z mrazničky a nechajte niekoľko minút odpočinúť.
- Otvorte veko a zmrazenú desiatu skonzumujte jemným zatlačením od konca smerom nahor.

VAROVANIE

- Vždy používajte pod dohľadom dospeléj osoby.
- Pred každým použitím výrobok skontrolujte.
- Pred prvým použitím vyvarte vo vode po dobu 5 minút.
- Pred použitím a po každom použití dôkladne umyte.
- Zahodte pri prvých známkach poškodenia či opotrebenia.
- Malo by sa používať iba na účely kŕmenia.

POKYNY PRE ČISTENIE

- Pred a po každom použití výrobok umyte teplou vodou.
- Po použití čistiaceho prostriedku dôkladne opláchnite. Odporúčame použiť neparfumovaný čistiaci prostriedok.
- Nenechávajte na výrobok pôsobiť po dlhú dobu potraviny so silným zápachom a najmä masné potraviny.
- Ak spozorujete akýkoľvek zápach, čo najskôr produkt potrite citrónom alebo bielym octom a na noc ho namočte do teplej vody sýtenej oxidom uhličitým.
- Je možné sterilizovať.

UMÝVANIE V UMÝVAČKE RIADU

Potravinársky silikón je odolný voči poškodeniu a degradácii pri vysokých teplotách. Technicky sú silikónové výrobky do umývačky riadu vhodné, ale nepríjemné pachy v umývačke riadu môžu prenikáť do silikónových výrobkov. Čistiace prostriedky do umývačiek riadu môžu obsahovať chemikálie, ktoré nemusia byť pre deti bezpečné. Z týchto dôvodov vždy odporúčame ručné umývanie teplou jarovou vodou alebo použitie sterilizátora.

POZOR PROSÍM: Farbivá obsiahnuté v potravinách a tekutinách môžu spôsobiť zafarbenie produktu. Aj naďalej je použitie produktu úplne bezpečné, pretože toto zafarbenie je spôsobené prírodnými potravinárskymi farbivami.

Potravinársky silikón je surovina bez chuti a zápachu. Farbivá obsiahnuté v potravinách a tekutinách môžu spôsobiť zafarbenie produktu. Pokiaľ dôjde k zafarbeniu, môžete vyskúšať jedno z nasledujúcich odporúčaní:

- Výrobok potrite bielym octom alebo citrónom, počkajte minimálne 20 minút a potom ho opláchnite teplou vodou.
- Na jeden deň namočte výrobok do vody s jedlou sódou a potom ho opláchnite teplou vodou.